

Reolink Go

Stručný návod k použití



Kamera a dobíjecí akumulátor jsou v balení dodávány samostatně.

* Nasad'te prosím na kameru pouzdro, čímž zajistíte její lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům, budete-li ji instalovat ven.

Představení kamery

x1



Vložení SIM karty a akumulátoru

1. Otáčejte zadním krytem proti směru hodin, pak vložte SIM kartu do štěrbiny.



tipy k SIM kartě

15 mm

Micro-SIM / 3FF

(2004)

Karta SIM musí mít rozměry micro SIM, jak je uvedeno.

- Je podporována SIM karta s technologiemi WCDMA a FDD LTE.
- Některé SIM karty jsou chráněné kódem PIN. Takovou kartu nejprve vložte do mobilního telefonu a PIN u ní zakažte.
- Před vložením karty do kamery kartu nejprve aktivujte v mobilním telefonu nebo u operátora. Poznámka:

Ověřte si, zda SIM karta funguje ve vašem telefonu.

2. Vložte akumulátor do kamery

a dotáhněte zadní kryt.



x1

Registrace přes internet (počáteční nastavení kamery)



 Po vložení SIM karty a akumulátoru se rozsvítí červená kontrolka a uslyšíte hlasové upozornění "Camera is starting up, please wait" (probíhá start kamery, vyčkejte prosím). Červená kontrolka zůstane několik sekund svítit a pak zhasne.



 Modrá kontrolka bude několik sekund blikat, pak se rozsvítí a zakrátko zhasne. Uslyšíte hlasové upozornění "Network connection succeeded" (připojení k síti bylo úspěšné), což znamená, že kamera byla připojena k síti.

Poznámka: Situace, které mohou nastat.

		stavová kontrolka	stav kamery	řešení
1	"SIM card cannot be recognized" (SIM karta nerozppznoána) "The SIM card is locked with a PIN. Please disable it." (SIM karta je chráněna PINem,. Zakažte jej, prosím.)	Červená kontrolka několik sekund svítí, pak začne blikat.	Kamera nedokáže rozpoznat SIM kartu.	1. Zkontrolujte, zda není karta otočená. 2. Zkontrolujte vložení SIM karty a vložte ji znovu.
2			SIM karta má nastavený PIN.	Vložte SIM kartu do mobilního telefonu a PIN zakažte.
3	"Network connection failed" - (Připojení k síti se nezdařilo.)	Červená kontrolka několik sekund svítí, pak zhasne.	Kameře se nepodařila registrace u operátora mobilní sítě.	 Zkontrolujte, zda karta byla aktivována či nikoliv. Pokud nebyla, vyžádejte si její aktivaci u operátora mobilní šitě. V daném místě může být slabý signál. Přemístěte kameru na místo se silnějším signálem.
4		Modrá kontrolka se nerozsvítí a zůstává zhasnutá.	Kameře se nepodařilo připojit k serveru Reolink.	Zařízení přejde do pohotovostního režimu a pokusí se o připojení později.

Nastavení kamery v aplikaci Reolink pro chytrý telefon

Stáhněte a nainstalujte si do chytrého telefonu aplikaci "Reolink App" z obchodu App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android).

Kameru nainstalujete následovně:

- 1. Přidejte kameru klepnutím na tlačítko " 🕂 v pravém horním rohu.
- 2. Sejměte QR kód na boční stěně kamery a dokončete nastavení.
- Po nastavení přístupového hesla ke kameře proveď te synchronizaci času, a pak můžete sledovat živý obraz nebo pokračovat nastavením zařízení ("Device Settings").





nabídka

0

přidat nové zařízení

zapnout/vypnout pohybový senzor PIR (ve výchozím nastavení je zapnutý)

•

nastavení zařízení

D živú

živý pohled objektivem

stav akumulátoru

Důležité poznámky k instalaci kamery

vzdálenost zjišťování senzoru PIR

Senzor PIR má 3 nastavitelné úrovně citlivosti: Low/Mid/High (nízká/střední/vysoká).

Vyšší citlivost znamená delší vzdálenost zjišťování. Standardní citlivost senzoru PIR je úroveň "High".

Citlivost	Hodnota	Vzdálenost zjišťování (pohyblivé/živé objekty)	Vzdálenost zjišťování (pohyblivá vozidla)
Low (nízká)	0-50	až 4 metry	až 10 metrů
Mid (střední)	51-80	až 6 metrů	až 12 metrů
High (vysoká)	81-100	až 10 metrů	až 16 metrů

Poznámka:

Kde nastavit vzdálenost v mobilní aplikaci: Device settings > PIR settings



Chcete-li snížit četnost falešných poplachů, máte následující možnosti:

- Kameru nastavte tak, aby nemířila na jasně svítící objekty, například slunce, lampy osvětlení apod.
- Nedávejte kameru příliš blízko míst s vysokou frekvencí projíždějících vozidel. Na základě četných zkoušek je doporučená vzdálenost kamery a vozidla 16 metrů.
- Nedávejte kameru poblíž větracích otvorů klimatizace, zvlhčovačů vzduchu, ústí ventilace projektorů apod.
- Nedávejte kameru na místa se silným větrem.
- Nenastavujte kameru proti zrcadlům.
- Kamera by měla být nejméně 1 metr od jiných bezdrátových zařízení, jako jsou přístupové body WiFi a telefony, abyste předešli rušení bezdrátového signálu.

• úhel nastavení senzoru PIR

Při instalaci kamery ji nastavte se sklonem (úhel mezi senzorem a zjišťovaným objektem musí být větší než 10 °), aby efektivně zjišťovala pohyb objektů. Pokud se objekt blíží k senzoru PIR svisle, nemusí jej senzor rozpoznat.

Pro informaci:

- Vzdálenost zjišťování pohybu senzoru PIR je standardně 7 m.
- Úhel zjišťování senzoru PIR je 120 °.



ideální vzdálenost záběru kamery

ldeální vzdálenost záběru kamery je 2–10 metrů, při které dokáže zjišťovat přítomnost člověka.



Nabíjení akumulátoru



 Nabíjení akumulátoru, když je vložený v kameře.

Ukazatel nabíjení:

oranžová kontrolka: nabíjí se

• zelená kontroka: je plně nabito



 Nabíjení samostatného akumulátoru.



 Nabíjení akumulátoru solárním panelem Reolink.

 * Solární panel není součástí balení. Můžete jej zakoupit samostatně například v oficiálním obchodě https://www.neoxshop.cz/

Důležité bezpečnostní pokyny pro zacházení s nabíjecími akumulátory

Kamera Reolink Go není určena pro nepřetržité používání v režimu 24/7, ani k celodennímu živému přenosu obrazu. Je navržena tak, aby zaznamenala událost vyvolanou pohybem nebo aby příležitostně na dálku živě sledovala požadované místo. Užitečné informace, jak prodloužit dobu provozu na akumulátor najdete v příspěvku na webu: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

- 1. Dobíjecí akumulátor nabíjejte standardním a kvalitním akumulátorovým nabíječem dodávajícím stejnosměrný proud o napětí 5 V nebo 9 V.
- 2. Chcete-li nabíjet akumulátor solárním panelem, upozorňujeme, že dodávaný akumulátor je slučitelný POUZE se solárním panelem firmy Reolink. Akumulátor nesmí být nabíjený solárními panely jiných značek.
- 3. Akumulátor nabíjejte při teplotách 0 °C až 45 °C.
- 4. Akumulátor používejte při teplotách od -20 °C do 60 °C.
- 5. Udržujte prostor pro akumulátor čistý.
- 6. Nabíjecí zásuvka USB musí být čistá a bez jakýchkoliv předmětů. Kontakty akumulátoru a kabelu musí být zarovnané.
- 7. Nabíjecí zásuvka musí být v každém případě čistá. Nabíjecí zásuvku USB zakrývejte po úplném nabití akumulátoru gumovým krytem.
- 8. Akumulátor nikdy nenabíjejte, nepoužívejte a neskladujte poblíž zdrojů hoření, jako jsou ohniště a zdroje vytápění
- 9. Akumulátor vždy skladujte na chladném, suchém a větraném místě.
- 10. Akumulátor nikdy neskladujte společně s nebezpečnými a hořlavými předměty.
- 11. Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
- 12. Nezkratujte akumulátor propojením kabely či jinými kovovými předměty mezi kladným (+) a záporným (–) vývodem. NEpřepravujte a neukládejte akumulátor společně s řetízky, vlásenkami a jinými kovovými předměty.
- 13. NErozebírejte, nerozřezávejte, nepropichujte a nezkratujte akumulátor, ani jej nevystavujte vodě, ohni, mikrovlnnému záření z trouby a působení tlakových nádob.
- 14.NEpoužívejte akumulátor, pokud vydává zápach, zahřívá se, změnil barvu, zdeformoval se nebo vykazuje nějakou jinou anomálii. Pokud se v takovém okamžiku akumulátor nabíjí nebo používá, neprodleně jej vyjměte z přístroje a přestaňte používat a nabíjet.
- 15. Při likvidaci akumulátorů vždy dodržujte místní předpisy a zákonná nařízení.

Postup montáže venkovního držáku



1. krok Imbusovým klíčem povolte šroub



2. krok Přišroubujte držák ke zdi



3. krok Přišroubujte kameru ke stěně a upravte směr záběru kamery.



4. krok Dotáhněte šroub imbusovým klíčem.

