

www.chipolo.net/instructions

chipolo.net • #chipolo • @chipolo_tm • f chipolotm • ChipoloTM

chipolo

Chipolo CARD Spot Chytrý vyhledávač peněženky

Chipolo CARD Spot Chytrý vyhledávač peněženky

Chipolo CARD Spot vám pomůže najít vaše osobní věci pomocí aplikace Apple Find My na iPhone, iPadu, iPodu touch nebo Macu a aplikace Find Items v hodinkách Apple Watch.

Začínáme

1. Otevřete aplikaci Find My na iPhone nebo iPadu, klikněte na tlačítko + a na položku "Add Other Item" (☺)...

2. Zařadíte aplikaci Find My na svůj Chipolo a uslyšíte pípnutí.

3. Po nastavení aplikace Find My na vašem iPhone, iPadu, iPodu touch nebo Macu nebo aplikace Find Items v Apple Watch můžete vyhledat Chipolo CARD Spot.

Základní funkce

Spot je speciální edice karty Chipolo CARD, která funguje výhradně s aplikací Apple Find My network. Síť Find My nabízí snadný a bezpečný způsob, jak vyhledat své osobní věci pomocí aplikace pro iPhone, iPad, iPod touch nebo Mac. Jednoduše spárujete své Chipolo CARD Spot s aplikací Find My, která se vám objeví mezi dalšími aplikacemi vašeho zařízení. Pokud ztratíte osobní předmět spolu s chytrým vyhledávačem Chipolo CARD Spot, funkce Find My vám jeho polohu ukáže na mapě nebo, v případě, že je předmět blízko vás, začne vydávat zvukový signál.

U Chipolo CARD Spot můžete také nastavit Mód Ztráty a pokud vaše ztracené věci někdo najde, na displeji se mu zobrazí vaše emailová adresa nebo telefonní číslo.

potřebujete pomoc?

Navštivte naše stránky podpory na adrese www.chipolo.net/support nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu na adrese support@chipolo.net

baterie

Nevyměnitelná baterie na 2 roky (vydrží minimálně 2 roky, možnost obnovy k dispozici na www.chipolo.net/renewal-spot). Typ baterie - CP124653

program pro obnovu baterie

Díky zvýhodněnému programu obnovy můžete kartu Chipolo CARD Spot vyměnit za zvýhodněnou cenu. Zaregistrujte produkt ihned po aktivaci a získáte slevu na obnovení, která platí dva roky od data registrace.

technické specifikace

Další informace naleznete na www.chipolo.net/support

Obnovení továrního nastavení

Jak obnovit tovární nastavení:

1. Stiskněte tlačítko na kartě CARD Spot na 30 sekund.
2. CARD Spot začne pípat v sekundových intervalech.
3. Jakmile uslyšíte páté pípnutí, tlačítko pusťte.
4. Po úspěšném obnovení továrního nastavení uslyšíte zvukový signál.

Vypnutí a znovu-zapnutí karty CARD Spot

Jak vypnout funkci CARD Spot:

1. Stiskněte tlačítko na zařízení CARD Spot na 30 sekund.
2. CARD Spot začne pípat v jednosekundových intervalech.
3. Jakmile uslyšíte desáté pípnutí, tlačítko pusťte.
4. Když je funkce CARD Spot vypnutá, uslyšíte zvukový signál.

Jak znovu zapnout vyhledávač:

1. Stisknutím tlačítka na vyhledávací CARD Spot ho znovu zapnete.
2. Po opětovném zapnutí vyhledávače CARD Spot uslyšíte zvukový signál.

požadavky

Chcete-li k vyhledání použít aplikaci Find My, je potřeba mít její nejnovější verzi pro iOS, iPadOS, watchOS nebo macOS.

Ochrana osobních údajů

Síť Apple Find My používá pokročilé šifrování, které umožňuje naprosté soukromí. Dokonce ani Apple nebo Chipolo nemá k dispozici polohu vaší karty Chipolo CARD Spot.

specifikace

Dosah: přímá viditelnost až 60 m
Teplotní rozsah: -15 °C až +50 °C
Metoda modulace: GFSK
Výkon antény: 1,5 m: < 1 mW
Frekvenční pásmo: 2402-2480 MHz

varování

Tento výrobek není hračka. Nejezte jej. Obaly mobilních zařízení mohou rušit sílu signálu a snižovat výkon zařízení Chipolo. Velké kovové předměty v blízkosti Chipolo mohou rušit signál Bluetooth. Pozor! Uvnitř se nachází lithiová baterie. V případě nesprávného použití nastává nebezpečí výbuchu. Nevystavujte výrobek působení přímého zdroje tepla. Nevystavujte výrobek žádnému mechanickému opotřebování nebo nárazům. Nepokoušejte se o demontáž výrobku - riskujete tím úraz elektrickým proudem a ztrátu platnosti vaší záruky.

Tipy pro co nejefektivnější používání najdete na adrese www.chipolo.net/faq.

záruka

2 roky

prohlášení

Tento výrobek je v souladu se směrnicemi CE a FCC. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s Kanadskou normou (normami) RSS osvobozenou od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Příslušné prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.chipolo.net/regulatory. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění k provozu tohoto zařízení. Toto zařízení splňuje požadavky na vystavení rádiovým vlnám k vylučovacím testům SAR pro přenosná zařízení, pokud je dodržena minimální vzdálenost 5 mm. Zařízení ovšem musí být používáno takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost, že by mohlo dojít k jeho poškození. Při běžném provozu minimalizujte kontakt s člověkem.

Po skončení životnosti s tímto výrobkem nenakládáte jako s běžným odpadem. Odevzdejte jej v příslušném sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických zařízení nebo odevzdejte k likvidaci dodavateli. Použití odznaku Works with Apple znamená, že je výrobek navržen tak, aby fungoval speciálně s touto technologií. Produkt je certifikován, aby splňoval požadavky produktu Apple Find My network. Společnost Apple nenes odpovědnost za provoz a používání tohoto zařízení, nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Společnost Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, iPadOS, macOS, watchOS a Find My jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA. IOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a v dalších zemích a je používána na základě licence.