

ID 00171 / 00175



Yeelight LED Smart Bulb W3

CZ | Uživatelská příručka
SK | Uživatelská príručka
HU | Használati útmutató
SL | Navodila za uporabo

Dovozce | Dovozca | Uvoznik | Importőr
eD System, a.s., Novoveská
1262/95, 7900 Ostrava, Česká republika,
www.edsystem.cz

Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártó
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiye Rd,
Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne |
Kínában gyártva | Proizvedeno na Kitajskem

10. Za upravljanje te žarnice uporabljajte le upravljavnik, ki je bil dobavljen skupaj z izdelkom ali je naveden v teh navodilih. Če žarnico priključite na standardni zatemnilnik ali upravljajte zatemnjevanja, ne bo pravilno delovala.

11. Če žarnico nadomestite z žarnico z občutno večjo maso, upoštevajte, da večja masa lahko zmanjša mehansko stabilnost nekaterih svetil in vžnožkov in vpliva na kontakte žarnice.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN REKILIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Qingdao Yeelink Information Technology Co., potrjuje, da je tip opreme 00171 / 00175 skladen z Direktivo EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem

naslovu: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>



OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

S pritiskom na stikalo petkrat zaporedoma za dve sekundi vklopite in izklopite žarnico. Žarnica (zatemnitvena različica) začne utripati. Po 5 sekundah se samodejno ponastavi. Žarnica (barvna različica) začne preklapljati med različnimi barvami, samodejno se ponastavi in po 5 sekundah zasveti belo. To pomeni, da so tovarniške nastavitve žarnice bile obnovljene.

SEZNAM NAPAK

Napake

Žarnica po priključitvi na napajanje ne sveti.

Žarnice neobičajno utripa.

Žarnica ne sveti barvno.

Žarnice prek internetne povezave ni mogoče povezati z aplikacijo.

Napaka, ki vpliva na uporabo ali varnost zaradi poškodovane strukture izdelka (ki je ni povzročil uporabnik)

SVARILO

- Pred uporabo izdelka se prepričajte, da napetost vašega omrežja ustreza zahtevam tega izdelka. Uporaba tega izdelka z napetostjo, ki je ni priporočil proizvajalec, lahko povzroči poškodbe izdelka in nastanek nevarnosti.
- Izdelka ne razstavljajte, ker lahko svetleče diode poškodujejo oči.
- Žarnica se med delovanjem segreva. Žarnice ne uporabljajte dlje časa v zaprtem vžnožku. Zagotovite ustrezno zračenje okoli žarnice, da zagotovite odvajanje toplote.
- Optično sevanje tega LED svetlobnega izdelka izpolnjuje »Izjeme in zahteve« standarda IEC 62471-2006.
- Samo za notranjo uporabo.
- Pred namestitvijo odklopite dovod energije, da preprečite nevarnost električnega udara.
- Uporabljajte samo v suhem okolju.
- Svetlobni vir tega izdelka so svetleče diode (LED), ki jih ni mogoče zamenjati.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo na evakuacijskih poteh ali za zasilno razsvetljavo.


FUNKCIJE IZDELKA




Nastavljiva svetlost



Posodobitev strojne programske opreme



Nastavljiva barvna temperatura



Pametno upravljanje

SL | NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

POTOPEK NAMESTITVE

1. NAMESTITVE ŽARNICE

Namestite žarnico in vklopite napajanje.



Opomba:

- Pri nameščanju, odstranjevanju ali preverjanju žarnice se prepričajte, da je izklopljeno napajanje.
- Tega izdelka ne uporabljajte z zatemnilnikom (npr. namizna svetilka z zatemnilnim stikalom), da ne pride do poškodbe izdelka.
- Žarnice ne uporabljajte v vlažnem okolju.
- Ne uporabljajte žarnice v ozkem in slabo zračenem senčniku svetilke, ki lahko slabi signal ali povzroči težave z odvajanjem toplote.

ZA BARVNO RAZLIČICO:

- Največja delovna zmogljivost izdelka ustreza uporabi v privzetem stanju.
- Za osvetlitev priporočamo uporabo privzetega stanja žarnice.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A kapcsoló segítségével egymás után ötször 2-2 másodpercre gyújtsa meg, majd oltsa el az égőt. Az égő (fényerőszabályozós verzió) pulzálni kezd. 5 másodperc elteltével automatikusan újraindul. Az égő (színes verzió) elkezd váltani az egyes színek között, majd automatikusan újraindul és 5 másodperc múlva meggyullad a fehér fény. Ez azt jelenti, hogy az égő gyári beállításai visszaállításra kerültek.

MEGHIBÁSODÁSOK LISTÁJA

Hibák

Az égő a táplálás bekapcsolása után nem világít.

Az égő szokatlanul villog.

Az égő nem világít színesen.

Az égőt az internethez való csatlakozás ellenére nem kapcsolódik az alkalmazáshoz.

A használatra vagy a biztonságra a sérült szerkezet (amelyet nem a felhasználó okozott) következtében hatással levő meghibásodás

FIGYELEM

- A termék használatba vétele előtt győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózatának a feszültsége megfelel a termék üzemi feszültségének. A terméknek a javasolt feszültségtől eltérő, más feszültségen történő használata a termék meghibásodását és veszély keletkezésének a lehetőségét okozhatja.
- A terméket ne szerelje szét, mert a benne lévő fénydiódák megsérülést okozhatnak.
- Az égő üzemelés közben felmelegszik. Az égőt zárt foglalatban ne használja hosszabb időn át. Biztosítsa a rendes szellőzést az égő körül, hogy a hőelvezetés biztosítva legyen.
- Ezen LED fényforrás optikai sugárzása megfelel az IEC 62471-2006 számú „Kivételek és követelmények” szabvány előírásainak.
- Kizárólag beltéri használatra.


A TERMÉK FUNKCIÓI



Állítható fényerő




Firmware frissítés



Állítható színhőmérséklet

* Csupán az 00171 esetében érvényes.



Okos vezérlés



2. TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST

Az App Store-ban keresse meg a Yeelight alkalmazást vagy olvassa be a QR-kódot, majd töltsse le az alkalmazást.

3. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

Nyissa meg az alkalmazást és kövesse az utasításokat.

* Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell: 00171/00175

Fényáram: 900lm

Névleges teljesítmény: 8W

Foglalat: E27

Színhőmérséklet: 00171 2700-6500K / 00175 2700K

Élettartam: 25.000 óra

Méret: 60x60x118 mm

Csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4G

Az(ok) a frekvenciasáv(ok) (2,4GHz Wi-Fi): 2412-2472 MHz

Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): 20 dBm

A KÖVETKEZŐ SZÍNVERZIÓ SZÁMÁRA:

- A termék maximális üzemi teljesítménye a kezdeti állapotban történő használatnak megfelelő.
- A világításához javasoljuk az égő kezdő állapotának a használatát


HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék első használata előtt olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

A BESZERELÉS MENETE

1. AZ ÉGŐ TELEPÍTÉSE

Telepítse az égőt és kapcsolja be a tápellátást.



Megjegyzés:

- Az égő telepítése, kiszerelese vagy ellenőrzése előtt győződjön meg róla, hogy az égő elektromos tápellátását kikapcsolta.
- Ezt a terméket ne használja fényerőszabályozóval (pl. fényerőszabályozás asztali lámpában), annak érdekében, hogy a termék ne sérüljön.
- Az égőt ne használja nedves környezetben.
- Az égőt ne használja szűk és rosszul szellőző lámpaerőnyőben, amely gyengítheti a jelet vagy gondot okozhat a hőelvezetésnél.