


earfun

EarFun Free 2

skutečně bezdrátová sluchátka



1 Součásti výrobku

EarFun Free 2




nabíjecí pouzdro



koncovky do uší (S, M, L)





USB kabel typ C



návod k použití



2 Schéma výrobku



① dotykové víceúčelové ovládání

② kontrolka LED

③ mikrofon

④ nabíjecí kontakty

⑤ nabíjecí zásuvka USB-C

⑥ nabíjecí pouzdro

⑦ nabíjecí stanice

⑧ ukazatel nabíjení na stanici

⑨ tlačítko nabíjecí stanice

3 Nabíjení

- Otevřete nebo zavřete nabíjecí pouzdro, aby se zapnula kontrolka akumulátorů.
- Před prvním použitím nabijte na plnou kapacitu jak sluchátka, tak nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a sluchátka se začnou nabíjet.
- Před nabíjením vytřete sluchátka a nabíjecí kontakty do sucha.



otevřít nebo zavřít

- ✱ zelená > 30%
- ✱ oranžová < 30%
- ✱ červená < 10%
- ✱ červená bliká < 5% nabijte, prosím

před nabíjením připojte USB kabel



před prvním použitím



bezdrátové nabíjení (není součástí balení)

- ✱ červená - nabíjí se
- ✱ zelená - nabíjení dokončeno

4 Technické údaje

verze Bluetooth	5.2
frekvence Bluetooth	2,402 GHz - 2,48 GHz
profily Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
vysílací výkon Bluetooth	< 7 dBm
maximální funkční dosah	15 m (bez překážek)
kapacita akumulátorů	50 mAh x 2 (sluchátka), 400 mAh (pouzdro)
doba nabíjení	1,5 hodiny (sluchátka, 2 hodiny (pouzdro přes USB-C), 3,5 hodiny (nabíjecí pouzdro bezdrátově)
doba přehrávání	až 7 hodin; celkem 30 hodin s nabíjecím pouzdem (podle hlasitosti a zvuku)
napájení	stejnoseměrných 5 V / 1 A
rozměry	66 x 39 x 29 mm
hmotnost	48 g

5 Způsob použití




- Vyberte si koncovku, která nejlépe padne do vašeho ucha.
- Rozlište levé a pravé sluchátko.
- Vložte sluchátko do zvukovodu svého ucha.
- Otočením najdete co nejpohodlnější polohu sluchátka.

6 Párování sluchátek

Počáteční párování se zařízením

- krok: Otevřete nabíjecí pouzdro, sluchátka se zapnou vstoupí do režimu párování.
- krok: Zapněte Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte okolní přístroje s Bluetooth.
- krok: Vyberte ze seznamu zařízení „EarFun Free 2“ (je-li požadováno heslo, zadejte „0000“).



Poznámka:

- Sluchátka automaticky naváží spojení s přístrojem, se kterým byla naposledy spárována.
- Každé sluchátko lze používat nezávisle.

7 Propojení s novým zařízením


Možnost A:

- krok: Zrušte párování sluchátek propojených se zařízením. Sluchátka ztratí spojení a vstoupí do režimu párování.
- krok: Vyhledejte nové zařízení a navažte spojení.




Možnost B:

- krok: Vraťte obě sluchátka zpět do pouzdra a ověřte si, zda se nabíjejí. Nechejte pouzdro otevřené a stiskněte a držte po dobu 2 sekund tlačítko pouzdra, dokud kontrolky na sluchátcích nezačnou blikat rychle modře.
- krok: Vyhledejte nové zařízení a navažte spojení.



1. krok




2. krok

8 Funkce

Zapnutí/vypnutí


Otevřete pouzdro, sluchátka se automaticky zapnou.

Vložte sluchátka zpět do pouzdra. Uzavřete pouzdro a sluchátka se automaticky vypnou.



Přehrávání hudby

přehrát/pozastavit




následující stopa



zvýšit hlasitost



předchozí stopa



snížit hlasitost



Režim hands-free


přijmout/ukončit hovor



odmítnout hovor



přijmout a přeměrovat druhý hovor



Zapnutí hlasového asistenta

přijmout a přeměrovat druhý hovor



Ovládání krátké odezvy

zapnout/vypnout krátkou odezvou




9 Kontrolky sluchátek

zapnutí	modrá kontrolka 1 sekundu bliká
vypnutí	červená kontrolka 1 sekundu bliká
režim párování	obě kontrolky rychle blikají modře
úspěšné spojení	kontrolka zhasne
obnovení továrního nastavení	kontrolka bliká rychle fialově

10 Reset a opakované připojení

Jestliže selže spojení mezi oběma sluchátky nebo mezi sluchátky a zařízením s Bluetooth, postupujte následovně:

1. krok Vložte obě sluchátka do pouzdra.
2. krok Nechejte pouzdro otevřené, pak stiskněte a držte tlačítko pouzdra po dobu nejméně 8 sekund, dokud nezačnou obě sluchátka blikat fialově. Pak víte, že se reset zdařil.
3. krok Ze svého Bluetooth zařízení odstraňte původní spojení a opakujte připojení zařízení „EarFun Free 2“.



11 Řešení problémů

? Je možné používat každé sluchátko samostatně?

- Ano, každé sluchátko lze používat samostatně.

? Sluchátka se zapnou, ale nespojí se s mým zařízením.

- Aby se sluchátka mohla spojit se zařízením, nejprve na svém zařízení zapněte Bluetooth, pak ze seznamu přístrojů pro spárování vyberte „EarFun Free“ 2. Pokud i přesto sluchátka nenačítají spojení, zkuste provést jejich reset nebo se obraťte na oddělení služeb zákazníků.

? Proč není spojení stabilní a znenadání dojde k jeho přerušení?

- Mezi sluchátka a vaším Bluetooth zařízením nesmí být žádná překážka a bezdrátový přenos nesmí rušit žádné jiné rádiové nebo WiFi vysílání.

? Jaký je dosah sluchátek s Bluetooth?

- Sluchátka s Bluetooth mají maximální dosah 15 metrů bez překážek. Skutečný dosah však závisí na způsobu použití a okolním prostředí

? Mají sluchátka ovladač hlasitosti?

- Ano. Dvojitým stiskem levého sluchátka snížíte hlasitost a dvojitým stiskem pravého sluchátka hlasitost zvýšíte.

? Sluchátka se nezapínají.

- Dobijte akumulátor ve sluchátcích. Je-li akumulátor nabitý a přesto se nic neděje nebo pokud není možné nabít dobíjecí pouzdro, obraťte se v rámci záruky na oddělení služeb zákazníků.

? Je dobíjecí pouzdro voděodolné?

- Ne. Sluchátka jsou patřičná do kategorie IPX7, odolnost proti potu a vodě, ale dobíjecí pouzdro voděodolné není.

? Vypínají se sluchátka automaticky?

- Sluchátka zůstávají zapnutá, dokud mají navázané spojení se zařízením. Nepoužívají se pro přehrávání zvuku, přepnou se do režimu úspory napájení a probudí se, jakmile se začne přehrávat zvuk. Nejsou-li sluchátka s žádným zařízením spojená, automaticky se vypnou po 10 minutách.

UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY, ŽE V PŘÍPADĚ UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE BUDOU ZNEČIŠTĚNÁ SLUCHÁTKA Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ AUTOMATICKY DŮVODEM K UKONČENÍ REKLAMAČNÍHO PROCESU A NÁSLEDNĚ BUDOU VRÁCENA ZPĚT ZÁKAZNÍKOVÍ JAKO NEUZANANÁ REKLAMACE.

