


Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR35 - návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING. Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz.



Popis produktu:

1. PIR (Passive Infra-Red) je technologie používaná v bezpečnostních systémech k detekci pohybu nebo narušitele pomocí rozpoznávání světla vyzařovaného z blízkých objektů.
2. Solární panel
3. Vypínač ON/OFF
4. Tělo světla


Před použitím

1. Světlo neinstalujte pod stínem nebo mezi budovami. V opačném případě to povede k nedostatečné absorpci slunečního světla a nedostatečnému nabíjení.
2. Světlo nepoužívejte v prostředí s teplotou vyšší než 60°C nebo nižší než -20°C, jinak dojde k rychlému útlumu a vyčerpání baterie. Což ovlivní životnost baterie a může dokonce dojít k jejímu poškození.
3. Nepoužívejte nestandardní příslušenství k instalaci světla.
4. Zvolte vhodný režim osvětlení podle místního slunečního svitu.
5. Nabíjejte výrobek každé 3 měsíce, abyste zajistili, že bude lithiová baterie aktivní.
6. Pokud výrobek skladujete déle než jeden rok, proveďte úplnou kontrolu nabití a vybití a ujistěte se, že baterie je v dobrém stavu, jinak je zakázáno ji používat!


Instalace a použití

Pro solární LED světlo zvolte vhodné místo, kde je dostatečný a co nejdéle trvající dopad slunečního záření.


Instalace na zeď




Sundejte držák z těla světla.



Do stěny vyvrtejte díry a do nich vsaďte hmoždinky pro usazení rozpěrných šroubů.




Přiložte držák ke stěně a upevněte jej pomocí rozpěrných šroubů.




Zavěste a upevněte tělo světla na držák.

Instalace pomocí stahovacích pásek


Vertikálně




Sundejte držák z těla světla.



Otvory v držáku protáhněte stahovacími kabely. Ozubenou stranu stahovacího kabelu směrujte ven.




Připevněte držák na sloup a zarovnejte horní část držáku s horní částí sloupu.




Zavěste a upevněte tělo světla na držák.


Horizontálně




Sundejte držák z těla světla.



Otvory v držáku protáhněte stahovacími kabely. Ozubenou stranu stahovacího kabelu směrujte dovnitř.




Připevněte držák na sloup.



Zavěste a upevněte tělo světla na držák.

Vypnutí a zapnutí světla



Stiskněte vypínač ON/OFF po dobu 1,5s pro zapnutí/vypnutí.

Režimy světla

Krátkým stisknutím vypínače ON/OFF změníte režim světla:

- Režim M1: 20% jas světla do svtání
- Režim M2: 10% jas světla (PIR 30s) do svtání
- Režim M3: 0% jas světla (PIR 30s) do svtání
- Režim M4: 100% jas světla do svtání

Nastavení jasu

V jakémkoli režimu dvakrát klikněte na vypínače ON/OFF, indikátor světla dvakrát rychle zabliká a přejde do režimu nastavení jasu s účinnou dobou 5s. Po vstupu do tohoto režimu se každým kliknutím na vypínači ON/OFF zvýší aktuální jas o 10 %, cyklicky se zvýší až na jas 100 % a poté se vrátí na 0%. Pokud během 5s nedejde k žádnému stisknutí vypínače ON/OFF, indikátor světla třikrát rychle zabliká a automaticky ukončí režim nastavení jasu a uloží nastavení.

Resetování jasu

Dlouhým stisknutím vypínače ON/OFF na 6 sekund se nastavení jasu resetuje, indikátor světla 5krát rychle blikne a režim osvětlení se vrátí na režim M1. Jas všech režimů se vrátí do původního stavu.

Údržba

1. Světlo uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
2. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybije, a je nutné ji nabíjet na jasném slunečním světle.
3. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
4. Dlouhodobé statické skladování výrobku po dobu delší než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, může to způsobit její samovznícení.

Obsah balení:

1 ks - Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR35

Varování:

Způsob použití a varování:

1. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
2. Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3. Neinstalujte toto zařízení během bouřky s bleskem.
4. Nepoužívejte s akvarijním zařízením.
5. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím.
6. Zařízení nikdy neponořujte do vody.
7. Chraňte před ohněm a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení včetně baterie uvnitř zařízení.
8. Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání zařízení.
9. Při vznícení nepoužívejte vodní hasící přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasící přístroj.
10. Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
11. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
12. Zařízení během provozu nezakrývejte.
13. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte, nevyndávejte ani jinak nezasahujte do dobíjecí baterie uvnitř zařízení.
14. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
15. Neházejte a netřeste se zařízením.
16. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky k čištění zařízení.
17. Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je jakkoli poškozeno.
18. Pro nabíjení využívejte pouze solární panel.
19. Při instalaci zařízení (pokud je možná) používejte k utažení všech šroubů vhodné nástroje.
20. Zařízení uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
21. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybije, a je nutné ji nabíjet na jasném slunečním světle.
22. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
23. Dlouhodobé statické skladování výrobku po dobu delší než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, může to způsobit její samovznícení.

Chraňte před dětmi!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Prohlášení

Recyklace:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:

Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světla je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:


- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
- Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.

Technické specifikace:

| | |
|--|--|
| Model: | Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR35 |
| Svítivost: | 1000 lm |
| Barva světla: | 4000K, Ra>70 |
| Typ světla: | LED 2835, 20ks |
| Doba osvětlení za nevhodných podmínek: | >7 dní |
| Režim ovládání (vypínač ON/OFF): | 1. zapnutí/vypnutí stisknutím na 1,5s 2. krátkým stisknutím se změní režim osvětlení 3. dlouhým stisknutím po dobu 6s se resetuje nastavení jasu 4. dvěma krátkými stisknutími se zvýší jas o 10% |
| Režim osvětlení: | Režim M1: 20% jas světla do svítání Režim M2: 10% jas světla (PIR 30s) do svítání Režim M3: 0% jas světla (PIR 30s) do svítání Režim M4: 100% jas světla do svítání |
| Indikace režimu: | Režim M1: Blikne jednou Režim M2: Blikne dvakrát Režim M3: Blikne třikrát Režim M4: Blikne čtyřikrát |
| Technologie: | ALS2.4 |
| PIR: | 120°, 5m.Max |
| Ochrana: | IP65 |
| Materiál: | ABS+PC |
| Rozměry: | 15,2 x 12,1 x 5,5 cm |

Venkovné solárne LED svetlo so sensorom pohybu Viking SR35 - návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok VIKING. Technické špecifikácie jednotlivých modelov nájdete v používateľskej príručke alebo na webovej stránke www.best-power.cz.



Popis produktu:

1. PIR (Passive Infra-Red) je technológia používaná v bezpečnostných systémoch na detekciu pohybu alebo narušiteľa pomocou rozpoznávania svetla vyžarovaného z blízkych objektov.
2. Solárny panel
3. Vypínač ON/OFF
4. Telo svetla





Pred použitím

1. Svetlo neinštalujte pod tienidlo alebo medzi budovy. V opačnom prípade to povedie k nedostatočnej absorpcii slnečného svetla a nedostatočnému nabíjaniu.
2. Nepoužívajte svetlo v prostredí s teplotou nad 60 °C alebo pod -20 °C, inak dôjde k rýchlemu vyblednutiu a vybitiu batérie. To ovplyvní životnosť batérie a môže dôjsť aj k jej poškodeniu.
3. Na inštaláciu svetla nepoužívajte neštandardné príslušenstvo.
4. Zvoľte vhodný režim osvetlenia podľa miestneho slnečného svitu.
5. Výrobok nabíjajte každé 3 mesiace, aby ste zabezpečili, že lítiová batéria je aktívna.
6. Ak výrobok skladujete dlhšie ako jeden rok, vykonajte kontrolu úplného nabitia a vybitia a uistite sa, že je batéria v dobrom stave, inak je zakázané ju používať!

Inštalácia a používanie





Pre solárne LED svetlo vyberte vhodné miesto, kde je dostatočné a čo najdlhšie trvajúce pôsobenie slnečného svetla.

Inštalácia na stenu





1.  Odstráňte držiak z telesa svetla.
2.  Do steny vyvrtajte diery a do nich stavte hmoždinky pre usadenie rozperných skrutiek.
3.  Priložte držiak k stene a upevnite ho pomocou rozperných skrutiek.
4.  Zaveďte a upevnite telo svetla na držiak.

Inštalácia pomocou sťahovacích pásov


Vertikálne

1.  Odstráňte držiak z telesa svetla.
2.  Otvory v držiaku pretiahnite sťahovacími káblami. Ozubenú stranu sťahovacieho kábla smerujte von.
3.  Pripevnite držiak na stĺp a zarovnajte hornú časť držiaka s hornou časťou stĺpa.
4.  Zaveďte a upevnite telo svetla na držiak.

Horizontálne

1.  Odstráňte držiak z telesa svetla.
2.  Otvory v držiaku pretiahnite sťahovacími káblami. Ozubenú stranu sťahovacieho kábla smerujte dovnútra.
3.  Pripevnite držiak na stĺp.
4.  Zaveďte a upevnite telo svetla na držiak.

Vypínanie a zapínanie svetla



Stlačte vypínač ON/OFF po dobu 1,5s pre zapnutie/vypnutie.

Režimy svetla

Krátkym stlačením vypínača ON/OFF zmeníte režim svetla:

- Režim M1: 20% jas svetla až do svitania
- Režim M2: 10% jas svetla (PIR 30s) do svitania
- Režim M3: 0% jas svetla (PIR 30s) do svitania
- Režim M4: 100% jas svetla do svitania

Nastavenie jasu

V akomkoľvek režime dvakrát kliknite na vypínače ON/OFF, indikátor svetla dvakrát rýchlo zabliká a prejde do režimu nastavenia jasu s účinnou dobou 5s. Po vstupe do tohto režimu sa každým kliknutím na vypínači ON/OFF zvýši aktuálny jas o 10%, cyklicky sa zvýši až na jas 100% a potom sa vráti na 0%. Ak počas 5s nedôjde k žiadnemu stlačeniu vypínača ON/OFF, indikátor svetla trikrát rýchlo zabliká a automaticky ukončí režim nastavenia jasu a uloží nastavenie.

Resetovanie jasu

Dlhým stlačením vypínača ON/OFF na 6 sekúnd sa nastavenie jasu resetuje, indikátor svetla 5krát rýchlo blikne a režim osvetlenia sa vráti na režim M1. Jas všetkých režimov sa vráti do pôvodného stavu.

Údržba

1. Svetlo uchovávajte mimo dosahu ohňa a oleja, aby nedošlo k požiaru alebo výbuchu.
2. Pokiaľ sa svetlo nenabíja po dobu 3 dní, je možné, že sa batéria vybije, a je nutné ju nabíjať na jasnom slnečnom svetle.
3. Aby svetlo dlho fungovalo v optimálnom stave, čistite solárny panel pravidelne podľa miestnych podmienok, odporúčame aspoň raz za pol roka.
4. Dlhodobé statické skladovanie výrobku po dobu dlhšiu ako jeden rok spôsobí poškodenie vnútra batérie alebo dokonca jej vytečenie. Ak batéria uniká, môže to spôsobiť jej samovznietenie.

Obsah balenia:

1 ks - Vonkajšie solárne LED svetlo s pohybovým senzorom Viking SR35

Spôsob použitia a varovania:

1. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nedodržanie pokynov môže mať za následok zranenie osôb a poškodenie majetku. Nedodržanie pokynov na obsluhu, najmä poškodenie spôsobené bezpečnostnými a prevádzkovými pokynmi, má za následok stratu záruky na výrobok. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné následné škody.
2. Nedotýkajte sa súčastí, nepoškodzuje ich, nevystavujte ich pôsobeniu elektrického prúdu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
3. Neinštalujte toto zariadenie počas búrky s bleskom.
4. Nepoužívajte s akváriovým zariadením.
5. Nikdy nečistite zariadenie, ak je pod napätím.
6. Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
7. Chráňte pred ohňom a inými zdrojmi tepla, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu zariadenia vrátane batérie vo vnútri zariadenia.
8. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní zariadenia.
9. Pri vznietení nepoužívajte vodný hasiaci prístroj! V prípade potreby je pre výrobok vhodný iba suchý práškový hasiaci prístroj.
10. Je prísne zakázané meniť, poškodzovať alebo zakrývať logo a výrobný štítko na zariadení.
11. Nepoužívajte zariadenie v rozpore s jeho určením.
12. Zariadenie počas prevádzky nezakrývajte.
13. Neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte, nevyberajte ani inak nezasahujte do dobíjacej batérie vo vnútri zariadenia.
14. Chráňte pred zariadeniami vysokého napätia.
15. Nehádzte a netraste so zariadením.
16. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
17. Okamžite prestaňte používať toto zariadenie, ak je akokoľvek poškodené.
18. Na nabíjanie využívajte iba solárny panel.
19. Pri inštalácii zariadenia (ak je možná) používajte na utiahnutie všetkých skrutiek vhodné nástroje.
20. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu ohňa a oleja, aby nedošlo k požiaru alebo výbuchu.
21. Pokiaľ sa svetlo nenabíja po dobu 3 dní, je možné, že sa batéria vybije, a je nutné ju nabíjať na jasnom slnečnom svetle.
22. Aby svetlo dlho fungovalo v optimálnom stave, čistite solárny panel pravidelne podľa miestnych podmienok, odporúčame aspoň raz za pol roka.
23. Dlhodobé statické skladovanie výrobku po dobu dlhšiu ako jeden rok spôsobí poškodenie vnútra batérie alebo dokonca jej vytečenie. Ak batéria uniká, môže to spôsobiť jej samovznietenie.

Chráňte pred deťmi!

Ignorovaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.

Vyhľadanie

Recyklácia:

Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.

Zodpovednosť:

Zodpovednosť za vady produktu je 24 mesiacov podľa zákona Českej republiky Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Životnosť batérie je 6 mesiacov, kedy pri bežnom a správnom používaní batérie neklesne reálny (menovitý) výkon pod 80% menovitého výkonu batérie. Životnosť LED diód je 6 mesiacov, kedy pri bežnom a správnom používaní LED svetiel je garantovaných minimálne 80% svietiacich LED diód z celkového počtu LED diód v zariadení.

Nárok na plnenie zodpovednosti za vady predajcom zaniká v prípade:


- Poškodenie vplyvom nesprávneho používania alebo používania zariadenia v nevyhovujúcich podmienkach.
- Nerešpektovanie technických špecifikácií a návodu na použitie zariadenia.
- Pokusu užívateľa o neodbornú opravu, montáž alebo demontáž zariadenia.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti vplyvom prírodných elementov, napr. úder bleskom, vodou, mechanickým poškodením atď.
- Poškodenie zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti vplyvom neodbornej manipulácie.

Technické špecifikácie:

| | |
|--|--|
| Model: | Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR35 |
| Svítivost: | 1000 lm |
| Barva světla: | 4000K, Ra>70 |
| Typ světla: | LED 2835, 20ks |
| Doba osvětlení za nevhodných podmínek: | >7 dní |
| Režim ovládání (vypínač ON/OFF): | 1. zapnutí/vypnutí stisknutím na 1,5s 2. krátkým stisknutím se změní režim osvětlení 3. dlouhým stisknutím po dobu 6s se resetuje nastavení jasu 4. dvěma krátkými stisknutími se zvýší jas o 10% |
| Režim osvětlení: | Režim M1: 20% jas světla do svítání Režim M2: 10% jas světla (PIR 30s) do svítání Režim M3: 0% jas světla (PIR 30s) do svítání Režim M4: 100% jas světla do svítání |
| Indikace režimu: | Režim M1: Blikne jednou Režim M2: Blikne dvakrát Režim M3: Blikne třikrát Režim M4: Blikne čtyřikrát |
| Technologie: | ALS2.4 |
| PIR: | 120°, 5m.Max |
| Ochrana: | IP65 |
| Materiál: | ABS+PC |
| Rozměry: | 15,2 x 12,1 x 5,5 cm |

Viking SR35 Outdoor Solar LED Motion Sensor Light - User Manual

Thank you for choosing a VIKING product. Please refer to the technical specifications of each model in the user manual or on the website www.best-power.cz.



Product Description:

1. PIR (Passive Infra-Red) is a technology used in security systems to detect motion or intruder detection by detecting light emitted from nearby objects.
2. Solar panel
3. ON/OFF switch
4. Light body

Before use


1. Do not install the light under shade or between buildings. Otherwise, this will lead to insufficient absorption of sunlight and insufficient charging.
2. Do not use the light in an environment with a temperature above 60°C or below -20°C, otherwise rapid battery fade and depletion will occur. This will affect battery life and may even damage the battery.
3. Do not use non-standard accessories to install the light.
4. Select the appropriate lighting mode according to the local sunshine.
5. Charge the product every 3 months to ensure that the lithium battery is active.
6. If you store the product for more than one year, perform a full charge and discharge check and make sure the battery is in good condition, otherwise it is forbidden to use it!

Installation and use

Choose a suitable location for the solar LED light where there is sufficient and as long lasting exposure to sunlight as possible.


Installation on the wall

1




Remove the bracket from the light body.

2




Drill holes in the wall and insert dowels into them to seat the expansion bolts.

3



Attach the bracket to the wall and fix it with the spreader screws.

4




Hang and fix the light body to the bracket.

Installation with the use of pull-tabs


Vertically

1




Remove the bracket from the light body.

2




Push the holes in the holder through the drawstring cables. The toothed side of the pulling of the cable outwards.

3



Attach the bracket to the pole and align the top of the bracket with the top of the pole.


4



Hang and fix the light body to the bracket.


Horizontally

1




Remove the bracket from the light body.

2




Push the holes in the holder through the drawstring cables. The toothed side of the pulling of the cable outwards.

3




Attach the bracket to the pole.

4



Hang and fix the light body to the bracket.

Switching the light off and on



Press the ON/OFF switch for 1.5s to switch on/off.

Light modes

Briefly press the ON/OFF switch to change the light mode:

- M1 mode: 20% light brightness until dawn
- M2 mode: 10% light brightness (PIR 30s) until dawn
- M3 mode: 0% light brightness (PIR 30s) until dawn
- M4 mode: 100% light brightness until dawn

Brightness settings

In any mode, double click the ON/OFF switches, the light indicator will flash twice quickly and enter brightness adjustment mode with an effective time of 5s. After entering this mode, each click on the ON/OFF switches will increase the current brightness by 10%, cycling up to 100% brightness and then returning to 0%. If no ON/OFF switch is pressed within 5s, the light indicator will flash rapidly three times to automatically exit the brightness adjustment mode and save the settings.

Resetting the brightness

Long press the ON/OFF switch for 6 seconds to reset the brightness setting, the light indicator flashes 5 times rapidly and the lighting mode returns to M1 mode.

The brightness of all modes will return to the original state.

Maintenance

1. Keep the light away from fire and oil to prevent fire or explosion.
2. If the light is not charged for 3 days, it is possible that the battery will run down and must be charged in bright sunlight.
3. In order to keep the light working in optimal condition for a long time, clean the solar panel regularly according to local conditions, we recommend at least once every six months.
4. Long-term static storage of the product for more than one year will cause damage to the inside of the battery or even drain it. If the battery leaks, it may cause spontaneous combustion.

Package contents:

1 piece - Viking SR35 Outdoor Solar LED Motion Sensor Light

Warning:

Method of use and warnings:

1. Failure to follow instructions may result in personal injury and property damage. Failure to follow the operating instructions, especially damage caused by safety and operating instructions, will void the product warranty. The manufacturer is not liable for any consequential damages.
2. Do not touch or damage the components or expose them to electric current. There is a risk of electric shock.
3. Do not install this equipment during a lightning storm.
4. Do not use with aquarium equipment.
5. Never clean the equipment when it is energized.
6. Never immerse the device in water.
7. Protect from fire and other heat sources to prevent overheating and damage to the equipment, including the battery inside the equipment.
8. This equipment is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental incapacity or lack of experience or knowledge prevents them from using the equipment safely.
9. Do not use a water fire extinguisher in case of ignition! If necessary, only a dry powder extinguisher is suitable for the product.
10. It is strictly forbidden to alter, damage or obscure the logo and nameplate on the device.
11. Do not use the equipment in a manner contrary to its intended use.
12. Do not cover the equipment during operation.
13. Do not modify, disassemble, open, puncture, remove or otherwise tamper with the rechargeable battery inside the device.
14. Protect from high voltage equipment.
15. Do not throw or shake the device.
16. Do not use chemical cleaners to clean the device.
17. Stop using this equipment immediately if it is damaged in any way.
18. Use only the solar panel for charging.
19. When installing the device (if possible), use suitable tools to tighten all screws.
20. Keep the device away from fire and oil to prevent fire or explosion.
21. If the light is not charged for 3 days, it is possible that the battery will run down and must be charged in bright sunlight.
22. To keep the light working at its optimum condition for a long time, clean the solar panel regularly according to local conditions, we recommend at least once every six months.
23. Long-term static storage of the product for more than one year will cause damage to the inside of the battery or even drain it. If the battery leaks, it may cause spontaneous combustion.

Protect from children!

Ignoring the following safety instructions may result in fire, electric shock or damage to the equipment.

Statement

Recycling:

Do not dispose of the product or batteries at the end of their useful life as unsorted municipal waste, use sorted waste collection points. For more information on recycling this product, contact your local municipality, household waste management organization or the point of sale where you purchased the product.

Responsibility:

The liability for product defects is 24 months according to the Czech Republic Act No. 634/1992 Coll. on Consumer Protection. The battery life is 6 months, when the real (nominal) power does not fall below 80% of the battery's nominal power under normal and proper use. The LED lifetime is 6 months, when, under normal and proper use of the LED lights, at least 80% of the total number of LEDs in the device are guaranteed to be lit.

The seller's claim for liability for defects is extinguished in the event of:


- Damage due to improper use or use of the equipment in unsuitable conditions.
- Failure to comply with the technical specifications and instructions for use of the equipment.
- Attempts by the user to repair, assemble or dismantle the equipment in an unprofessional manner.
- Damage to the equipment or any part thereof due to natural elements, e.g. lightning, water, mechanical damage, etc.
- Damage to the equipment or any part thereof due to unprofessional handling.

Technical specifications:

| | |
|--|--|
| Model: | Viking SR35 Outdoor Solar LED Motion Sensor Light |
| Luminosity: | 1000 lm |
| Light Color: | 4000K, Ra>70 |
| Type of light: | LED 2835, 20pcs |
| Illumination time under unsuitable conditions: | >7 days |
| Control mode (ON/OFF switch): | 1. on/off by pressing for 1.5s 2. short press to change the lighting mode 3. long press for 6s to reset brightness setting 4. two short presses to increase brightness by 10% |
| Lighting mode: | M1 mode: 20% light brightness until dawn M2 mode: 10% light brightness (PIR 30s) until dawn M3 mode: 0% light brightness (PIR 30s) until dawn M4 mode: 100% light brightness until dawn |
| Mode indication: | M1 mode: flashes once M2 mode: flashes twice Mode M3: Flashes three times Mode M4: Flashes four times |
| Technology: | ALS2.4 |
| PIR: | 120°, 5m.Max |
| Protection: | IP65 |
| Material: | ABS+PC |
| Dimensions: | 15,2 x 12,1 x 5,5 cm |

Kültéri napelemes LED lámpa mozgásérzékelővel Viking SR35 - használati útmutató

Köszönjük, hogy a VIKING terméket választotta. Használatkor kövesse az egyes modellek műszaki előírásait, amelyek megtalálhatók a használati útmutatóban vagy a www.best-power.cz weboldalon.



Termék leírása:

1. A PIR (Passive Infra-Red) a biztonsági rendszerekben használt technológia az észlelésre mozgást vagy behatolót a közeli tárgyakból kibocsátott fény érzékelésével.
2. Napelem
3. BE/KI kapcsoló
4. A fényttest

Használat előtt


1. Ne szerelje fel a lámpát árnyékoló alá vagy épületek közé. Ellenkező esetben a napfény elégtelen elnyeléséhez és a töltés elégtelenségéhez vezet.
2. Ne használja a lámpát 60°C-nál magasabb vagy -20°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetben, különben gyorsan elsötétül és lemeríti az akkumulátort. Ez befolyásolja az akkumulátor élettartamát, és akár károsíthatja is.
3. Ne használjon nem szabványos tartozékokat a lámpa felszereléséhez.
4. Válassza ki a megfelelő világítási módot a helyi napsütésnek megfelelően.
5. Kérjük, töltsen fel a terméket 3 havonta, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a lítium akkumulátor aktív.
6. Ha egy évnél hosszabb ideig tárolja a terméket, kérjük, végezzen teljes töltési és kisütési ellenőrzést, és ellenőrizze az akkumulátor megfelelő állapotát, ellenkező esetben tilos a használata!

Telepítés és használat

A napelemes LED lámpához olyan helyet válasszunk, ahol elegendő és a lehető leghosszabb a napfény hatása.


Falra szerelés

1




Távolítsa el a tartót a lámpatestről.

2




Fúrjon lyukakat a falba, és helyezzen be dübeleket a táglási csavarok elhelyezéséhez.

3



Helyezze a tartót a falhoz, és rögzítse a táglási csavarokkal.

4




Akassza fel és rögzítse a lámpatestet a tartóra.

Telepítés húzóhevederekkel


Függőlegesen

1




Távolítsa el a tartót a lámpatestről.

2




Húzza át a húzókábeleket a tartóban lévő lyukakon. Irányítsa kifelé a húzókábel fogazott oldalát.

3



Připevněte držák na sloup a zarovnejte horní část držáku s horní částí sloupu.


4



Akassza fel és rögzítse a lámpatestet a tartóra.


Vízszintesen

1




Távolítsa el a tartót a lámpatestről.

2




Húzza át a húzókábeleket a tartóban lévő lyukakon. Irányítsa kifelé a húzókábel fogazott oldalát.

3




Rögzítse a tartót a rúdra.

4



Akassza fel és rögzítse a lámpatestet a tartóra.

A lámpa le- és bekapcsolása



Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót 1,5 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz.

Fény módok

Nyomja meg röviden az ON/OFF kapcsolót a világítási mód megváltoztatásához:

- M1 mód: 20% fényerő hajnalig
- M2 mód: 10% fényerő (PIR 30s) hajnalig
- M3 mód: 0% fényerő (PIR 30s) hajnalig
- M4 mód: 100%-os fényerő hajnalig

Állítsa be a fényerőt

Bármely módban kattintson duplán az ON/OFF kapcsolókra, a jelzőfény kétszer gyorsan felvillan, és 5 másodperces hatásidővel belép a fényerő beállítási módba. Ebbe a módba való belépés után a BE/KI kapcsoló minden egyes kattintása 10%-kal növeli az aktuális fényerőt, 100%-ra vált, majd visszatér 0%-ra. Ha 5 másodpercen belül nem nyomja meg az ON/OFF kapcsolót, a jelzőfény háromszor gyorsan felvillan, és automatikusan kilép a fényerő beállítási módból, és elmenti a beállítást.

Fényerő visszaállítása

Tartsa lenyomva az ON/OFF kapcsolót 6 másodpercig a fényerő beállításának visszaállításához, a fényjelző 5-ször gyorsan felvillan, és a világítási mód visszatér M1 módba. Az összes mód fényereje visszatér eredeti állapotába.

Karbantartás

1. A tűz és a robbanás elkerülése érdekében tartsa távol a lámpát tűztől és olajtól.
2. Ha a lámpát 3 napig nem töltik, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerül, és erős napsütésben kell tölteni.
3. Annak érdekében, hogy a lámpa hosszú ideig optimális állapotban működjön, rendszeresen tisztítsa meg a napelemet a helyi viszonyoknak megfelelően, legalább fél évente javasoljuk.
4. A termék egy évnél hosszabb ideig tartó statikus tárolása károsíthatja az akkumulátor belsejét, vagy akár az akkumulátor szivárgását is okozhatja. Ha az akkumulátor szivárog, az öngyulladását okozhatja.

A csomag tartalma:

1 db - Kültéri napelemes LED lámpa mozgásérzékelővel Viking SR35

Figyelmeztetés:

Felhasználási mód és figyelmeztetés:

1. Tartsa be a következő biztonsági előírásokat. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A használati utasítás be nem tartása, különösen a biztonsági és üzemeltetési utasítások által okozott károk a termékgarancia elvesztésével járnak. A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges későbbi károkért.
2. Ne érintse meg az alkatrészeket, ne sértse meg, ne tegye ki elektromos áram hatásának. Fennáll az áramütés veszélye.
3. Ne szerelje fel ezt a berendezést vihar idején.
4. Ne használja akvárium berendezéssel.
5. Soha ne tisztítsa a készüléket feszültség alatt.
6. Soha ne merítse vízbe a készüléket.
7. Tartsa távol tűztől és egyéb hőforrásoktól, hogy elkerülje a túlmelegedést és a készülék károsodását, beleértve a benne lévő akkumulátort is.
8. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosága, illetve a tapasztalat és tudás hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni a készüléket.
9. Tűz esetén ne használjunk vízzel oltó készüléket! Ha szükséges, csak száraz porral oltó készülék alkalmas a termékhez.
10. Szigorúan tilos a készüléken lévő logót és gyártási címkét megváltoztatni, megrongálni, letakarni.
11. Ne használja a készüléket rendeltetésétől eltérően.
12. Működés közben ne takarja le a készüléket.
13. Ne módosítsa, szedje szét, ne nyissa ki, ne szúrja ki, ne távolítsa el vagy más módon ne zavarja a készülékben lévő újratölthető akkumulátort.
14. Védje a nagyfeszültségű készülékektől.
15. Ne dobja vagy rázza a készüléket.
16. Ne használjon vegyi tisztítószereket a berendezés tisztításához.
17. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha bármilyen módon megsérült.
18. Csak töltéshez használja a napelemet.
19. A készülék beszerelésekor (ha lehetséges) megfelelő szerszámokkal húzza meg az összes csavart.
20. A tűz vagy robbanás elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket tűztől és olajtól.
21. Ha a lámpát 3 napig nem töltik, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerül, és erős napsütésben kell tölteni.
22. Annak érdekében, hogy a lámpa hosszú ideig optimális állapotban működjön, rendszeresen tisztítsa meg a napelemet a helyi viszonyoknak megfelelően, legalább fél évente javasoljuk.
23. A termék egy évnél hosszabb ideig tartó statikus tárolása károsíthatja az akkumulátor belsejét, vagy akár az akkumulátor szivárgását is okozhatja. Ha az akkumulátor szivárog, az öngyulladását okozhatja.

Gyermekektől óvjuk!

A következő biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja.

Nyilatkozat

Újrafeldolgozás:

A terméket vagy az elemeket hasznos élettartamuk végén ne dobja ki válogatatlan kommunális hulladékként, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat a helyi hatóságtól, a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől vagy attól az értékesítési helytől kaphat, ahol a terméket vásárolta.

Felelősség:

A termék hibáért való felelősség a Cseh Köztársaság 634/1992 Coll. törvénye szerint 24 hónapig tart. a fogyasztóvédelemről. Az akkumulátor élettartama 6 hónap, amikor a valós (névleges) teljesítmény nem esik az akkumulátor névleges teljesítményének 80%-a alá normál és rendeltetésszerű akkumulátorhasználat mellett. A LED-ek élettartama 6 hónap, amikor a LED-lámpák normál és helyes használata mellett a készülékben lévő LED-ek legalább 80%-a világít.

Az eladó hibaszavatossági igénye elévül, ha:


- A készülék nem megfelelő használatából vagy nem megfelelő körülmények közötti használatból eredő károk.
- A készülék műszaki jellemzőinek és használati útmutatójának figyelmen kívül hagyása.
- A felhasználó kísérlete a készülék szakszerűtlen javítására, összeszerelésére vagy szétszerelésére.
- A készülék vagy annak bármely részének károsodása természetes elemek hatására, pl. villámcsapás, víz, mechanikai sérülések stb.
- A készülék vagy bármely alkatrészének károsodása nem megfelelő kezelés miatt.

Műszaki adatok:

| | |
|--|--|
| Modell: | Viking SR35 kültéri napelemes LED lámpa mozgásérzékelővel |
| Fényesség: | 1000 lm |
| Világos szín: | 4000K, Ra>70 |
| Fény típusa: | LED 2835, 20 db |
| Világítási idő nem megfelelő körülmények között: | >7 nap |
| Vezérlési mód (BE/KI kapcsoló): | 1. be/ki 1,5 másodpercig tartó lenyomásával 2. egy rövid megnyomás megváltoztatja a világítási módot 3. Nyomja meg hosszan 6 másodpercig a fényerő beállításának visszaállításához 4. két rövid megnyomás 10%-kal növeli a fényerőt |
| Világítási mód: | M1 mód: 20% fényerő hajnalig M2 mód: 10% fényerő (PIR 30s) hajnalig M3 mód: 0% fényerő (PIR 30s) hajnalig M4 mód: 100%-os fényerő hajnalig |
| Üzem mód jelzés: | M1 mód: Egyszer felvillan M2 mód: kétszer villog M3 mód: Háromszor villog M4 mód: Négyyszer felvillan |
| Technológia: | ALS2.4 |
| PIR: | 120°, 5m.Max |
| Védelem: | IP65 |
| Anyag: | ABS+PC |
| Méret: | 15,2 x 12,1 x 5,5 cm |

Solar-LED-Außenleuchte mit Bewegungssensor Viking SR35 – Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein VIKING-Produkt entschieden haben. Beachten Sie bei der Verwendung die technischen Spezifikationen der einzelnen Modelle, die Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Website www.best-power.cz finden.



Produktbeschreibung:

1. PIR (Passives Infrarot) ist eine Technologie, die in Sicherheitssystemen verwendet wird, um Bewegungen oder Eindringlinge zu erkennen, indem sie das von in der Nähe befindlichen Objekten ausgestrahlte Licht erkennt.
2. Solarpanel
3. EIN/AUS-Schalter
4. Der Lichtkörper


Vor Gebrauch

1. Installieren Sie die Leuchte nicht unter dem Schatten oder zwischen Gebäuden. Andernfalls kommt es zu einer unzureichenden Absorption des Sonnenlichts und einer unzureichenden Aufladung.
2. Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur über 60 °C oder unter -20 °C, da sie sonst schnell dunkler wird und den Akku entlädt. Dies beeinträchtigt die Lebensdauer des Akkus und kann ihn sogar beschädigen.
3. Verwenden Sie zur Installation der Leuchte kein nicht standardmäßiges Zubehör.
4. Wählen Sie den passenden Beleuchtungsmodus entsprechend der örtlichen Sonneneinstrahlung.
5. Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, um sicherzustellen, dass die Lithiumbatterie aktiv ist.
6. Wenn Sie das Produkt länger als ein Jahr lagern, führen Sie bitte eine vollständige Lade- und Entladeprüfung durch und stellen Sie sicher, dass der Akku in gutem Zustand ist, andernfalls ist die Verwendung verboten!


Installation und Verwendung

Wählen Sie für die Solar-LED-Leuchte einen geeigneten Ort, an dem ausreichend und möglichst lange Sonneneinstrahlung vorhanden ist.


Montage an der Wand




Entfernen Sie die Halterung vom Leuchtenkörper.



Bohren Sie Löcher in die Wand und stecken Sie Dübel hinein, um die Dehnschrauben aufzunehmen.




Platzieren Sie die Halterung an der Wand und befestigen Sie sie mit den Dehnschrauben.




Hängen Sie den Leuchtenkörper in die Halterung ein und befestigen Sie ihn.

Montage mittels Zugbändern


Vertikal




Entfernen Sie die Halterung vom Leuchtenkörper.



Ziehen Sie die Zugseile durch die Löcher in der Halterung. Richten Sie die gezahnte Seite des Zugkabels nach außen.




Befestigen Sie die Halterung am Pfosten und richten Sie sie aus. Die Oberseite der Halterung mit der Oberseite der Säule verbinden.




Hängen Sie den Leuchtenkörper in die Halterung ein und befestigen Sie ihn.


Horizontal




Entfernen Sie die Halterung vom Leuchtenkörper.



Ziehen Sie die Zugseile durch die Löcher in der Halterung. Richten Sie die gezahnte Seite des Zugkabels nach innen.




Befestigen Sie die Halterung an der Stange.



Hängen Sie den Leuchtenkörper in die Halterung ein und befestigen Sie ihn.

Das Licht aus- und anschalten



Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter 1,5 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Lichtmodi

Drücken Sie kurz den EIN/AUS-Schalter, um den Lichtmodus zu ändern:

- M1-Modus: 20 % Lichthelligkeit bis zum Morgengrauen
- M2-Modus: 10 % Lichthelligkeit (PIR 30 s) bis zum Morgengrauen
- M3-Modus: 0 % Lichthelligkeit (PIR 30 s) bis zum Morgengrauen
- M4-Modus: 100 % Lichthelligkeit bis zum Morgengrauen

Passen Sie die Helligkeit an

Doppelklicken Sie in jedem Modus auf die EIN/AUS-Schalter. Die Lichtanzeige blinkt zweimal schnell und wechselt mit einer effektiven Zeit von 5 Sekunden in den Helligkeitsanpassungsmodus. Nach dem Aufrufen dieses Modus erhöht jedes Klicken des EIN/AUS-Schalters die aktuelle Helligkeit um 10 %, erhöht die Helligkeit auf 100 % und kehrt dann auf 0 % zurück. Wenn der EIN/AUS-Schalter nicht innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wird, blinkt die Lichtanzeige dreimal schnell und verlässt automatisch den Helligkeitseinstellungsmodus und speichert die Einstellung.

Helligkeit zurückgesetzt

Halten Sie den EIN/AUS-Schalter 6 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeitseinstellung zurückzusetzen. Die Lichtanzeige blinkt fünfmal schnell und der Beleuchtungsmodus kehrt zum M1-Modus zurück.

Die Helligkeit aller Modi kehrt in den ursprünglichen Zustand zurück.

Wartung

1. Halten Sie das Licht von Feuer und Öl fern, um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
2. Wenn die Leuchte 3 Tage lang nicht aufgeladen wird, ist es möglich, dass der Akku leer ist und sie bei hellem Sonnenlicht aufgeladen werden muss.
3. Damit die Leuchte lange Zeit optimal funktioniert, reinigen Sie das Solarpanel regelmäßig entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, wir empfehlen mindestens einmal alle sechs Monate.
4. Eine langfristige statische Lagerung des Produkts über mehr als ein Jahr führt zu Schäden im Inneren der Batterie oder sogar zum Auslaufen der Batterie. Wenn die Batterie ausläuft, kann es zu einer Selbstentzündung kommen.

Packungsinhalt:

- 1 Stück - Solar-LED-Außenleuchte mit Bewegungssensor Viking SR35

Warnung:

Verwendungsmethode und Warnung:

1. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, insbesondere Schäden, die durch die Sicherheits- und Bedienungsanleitung verursacht werden, führen zum Verlust der Produktgarantie. Für eventuelle Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
2. Berühren Sie die Komponenten nicht, beschädigen Sie sie nicht und setzen Sie sie keinem elektrischen Strom aus. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
3. Installieren Sie dieses Gerät nicht während eines Gewitters.
4. Nicht mit Aquarienausrüstung verwenden.
5. Reinigen Sie das Gerät niemals unter Spannung.
6. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
7. Von Feuer und anderen Wärmequellen fernhalten, um eine Überhitzung und Schäden am Gerät, einschließlich des Akkus im Gerät, zu vermeiden.
8. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Behinderung oder mangelnde Erfahrung und Wissen sie daran hindern, das Gerät sicher zu verwenden.
9. Im Brandfall keinen Wasserlöscher verwenden! Für das Produkt ist ggf. nur ein Trockenpulver-Feuerlöscher geeignet.
10. Es ist strengstens verboten, das Logo und das Produktionsetikett auf dem Gerät zu verändern, zu beschädigen oder abzudecken.
11. Benutzen Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß.
12. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
13. Der wiederaufladbare Akku im Gerät darf nicht verändert, zerlegt, geöffnet, durchstoßen, entfernt oder anderweitig beeinträchtigt werden.
14. Vor Hochspannungsgeräten schützen.
15. Werfen oder schütteln Sie das Gerät nicht.
16. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine chemischen Reinigungsmittel.
17. Stellen Sie die Verwendung dieses Geräts sofort ein, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
18. Verwenden Sie das Solarpanel nur zum Laden.
19. Bei der Montage des Gerätes (wenn möglich) alle Schrauben mit geeignetem Werkzeug festziehen.
20. Halten Sie das Gerät von Feuer und Öl fern, um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
21. Wenn die Leuchte 3 Tage lang nicht aufgeladen wird, ist es möglich, dass der Akku leer wird und sie bei hellem Sonnenlicht aufgeladen werden muss.
22. Damit die Leuchte lange Zeit optimal funktioniert, reinigen Sie das Solarpanel regelmäßig entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, wir empfehlen mindestens einmal alle sechs Monate.
23. Eine langfristige statische Lagerung des Produkts über mehr als ein Jahr führt zu Schäden im Inneren der Batterie oder sogar zum Auslaufen der Batterie. Wenn die Batterie ausläuft, kann es zu einer Selbstentzündung kommen.

Vor Kindern schützen!

Das Missachten der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Geräteschäden führen.

Erklärung

Recycling:

Werfen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht in den unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie die Sammelstellen für sortierten Abfall. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, Ihrem Hausmüllverarbeiter oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

Verantwortung:

Die Haftung für Produktmängel beträgt 24 Monate gemäß dem Gesetz der Tschechischen Republik, Gesetz Nr. 634/1992 Slg. zum Thema Verbraucherschutz. Die Lebensdauer der Batterie beträgt 6 Monate, wenn die tatsächliche (Nenn-)Leistung bei normaler und sachgemäßer Verwendung der Batterie nicht unter 80 % der Nennleistung der Batterie fällt. Die Lebensdauer von LEDs beträgt 6 Monate, wenn bei normaler und korrekter Verwendung von LED-Leuchten mindestens 80 % der LEDs im Gerät leuchten.

Der Anspruch des Verkäufers auf Mängelhaftung erlischt bei:

- Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Verwendung des Geräts unter ungeeigneten Bedingungen.
- Nichtbeachtung der technischen Spezifikationen und der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Der Versuch des Benutzers, das Gerät unfachmännisch zu reparieren, zu montieren oder zu demontieren.
- Schäden am Gerät oder Teilen davon durch den Einfluss natürlicher Elemente, z. B. Blitzschlag, Wasser, mechanische Beschädigung usw.
- Schäden am Gerät oder Teilen davon durch unsachgemäße Handhabung.

Technische Spezifikationen:

| | |
|--|--|
| Modell: | Viking SR35 Solar-LED-Außenleuchte mit Bewegungssensor |
| Helligkeit: | 1000lm |
| Lichtfarbe: | 4000K, Ra>70 |
| Lichtart: | LED 2835, 20 Stk |
| Beleuchtungszeit unter ungeeigneten Bedingungen: | >7 Tage |
| Steuermodus (EIN/AUS-Schalter): | 1. Ein/Aus durch 1,5s langes Drücken 2. Durch kurzes Drücken wird der Beleuchtungsmodus geändert 3. Drücken Sie 6 Sekunden lang, um die Helligkeitseinstellung zurückzusetzen 4. Zwei kurzes Drücken erhöht die Helligkeit um 10 % |
| Beleuchtungsmodus: | M1-Modus: 20 % Lichthelligkeit bis zum Morgengrauen M2-Modus: 10 % Lichthelligkeit (PIR 30 s) bis zum Morgengrauen M3-Modus: 0 % Lichthelligkeit (PIR 30 s) bis zum Morgengrauen M4-Modus: 100 % Lichthelligkeit bis zum Morgengrauen |
| Modusanzeige: | M1-Modus: Blinkt einmal M2-Modus: Blinkt zweimal M3-Modus: Blinkt dreimal M4-Modus: Blinkt viermal |
| Technologie: | ALS2.4 |
| PIR: | 120°, 5m.Max |
| Schutz: | IP65 |
| Material: | ABS+PC |
| Abmessungen: | 15,2 x 12,1 x 5,5 cm |